


## Návod na použití


HV02405 a HV2455 – Box Magic 400 a 450 Strong s RB HV0899




 Typ: SBMS 45	ASN HAKR BRNO s.r.o. Ujezd u Brna ATEST 8SD 1305/II
---	---

**Magic 450 Strong – SBMS 45**

## **Magic 400 Strong – SBMS 40**

 Typ: SBMS 40	ASN HAKR BRNO s.r.o. Ujezd u Brna ATEST 8SD 1305/II
---	---



 Typ: RB 1	ASN HAKR BRNO s.r.o. Ujezd u Brna ATEST 8SD 1305/II
--	---

**Rychloupínání – RB 1**

## **ZÁRUČNÍ LIST:**

### **PODMÍNKY ZÁRUKY**

Záruka na střešní nosič je 24 měsíců ode dne prodeje. Při reklamaci vždy předložte záruční list. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození vzniklá vlivem neodborného zacházení, nedodržením návodu na použití, používáním neoriginálních komponentů!

**RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE,  
DATUM PRODEJE**

**Váha: BOX + RB =  
Nosnost: 75 kg**

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DÍLY  
TECHNICAL SUPPORT, SPARE PARTS  
tel.: +420 777 347 000 • +420 777 454 451 • +420 777 800 304  
e-mail: [hakrbrno@hakrbrno.cz](mailto:hakrbrno@hakrbrno.cz) • [www.hakrbrno.cz](http://www.hakrbrno.cz)

## Vážení zákazníci!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní všechny vaše požadavky. Předem si prosím prostudujte návod na použití.

## Než začnete s montáží

Střešní boxy *Magic 450 a 400 Strong* se montují na schválené základní střešní nosiče. Rozměr základních profilů může být: šířka 20-85 mm, výška 15-30 mm (obr. 1).

## Montáž RB

Při montáži postupujte podle obrázkové přílohy.

- Box položte na základní střešní nosiče tak, aby jeho konce byly rovnoměrně rozděleny a aby bylo možno otevřít jak zadní tak přední víko kapoty vozu. (obr. 2)
- V podélném směru umístěte box tak, aby bylo možné bezpečné vkládání a vykládání materiálu. Po umístění boxu postupujte dále s jeho upevněním na střešní nosiče. (obr. 3)
- **!!Upozornění!! Při otevírání a zavírání RB musí vždy být otevřená červená pojistka!!! (obr. 4)**
- RB vložte do oválných drážek dna boxu otevřený a roztažený RB tak aby směr zavírání RB byl ve směru jízdy vozidla (dle obr. na RB), a tak aby tyč střešního nosiče byla mezi čelistmi nosiče. (obr. 5)
- Přitlačte k tyči zadní (pevnou) část čelisti, a poté přitlačte přední (pohyblivou) část čelisti tak aby mezi tyčí a dotykovými body s čelistmi nebyla viditelná mezera. (obr. 6)
- Takto nachystané RB zavřete, a zajistěte červenou pojistkou. (obr. 7)
- Zkontrolujte, zda je upevnění boxu dostatečné, a box drží pevně na střešním nosiči.

## Nakládání boxu

Maximální nosnost boxu s RB je 75 kg. Nikdy nesmí dojít k překročení maximální nosnosti střechy vozidla, viz návod k obsluze vozidla. Po naložení musí být všechny materiály v boxu pevně připoutány popruhy, které jsou součástí balení, nebo jiným vhodným upínacím prvkem.

Celkové zatížení střechy vozu se skládá z:

- hmotnosti střešního nosiče
- hmotnosti boxu
- hmotnost RB
- hmotnosti nákladu

Celková hmotnost střešního boxu s nákladem je omezena největším povoleným zatížením střechy vozidla uvedeným v ZTP vozidla.

## Otevírání a zavírání boxu

Boxy *Magic 450 a 400 Strong* jsou osazeny třibodovým oboustranným centrálním zámkem. Oboustranné centrální zámky umožňují otevření boxu jak ze strany řidiče, tak ze strany spolujezdce, což usnadňuje nakládání a vykládání materiálu.

Otvírání se provádí odemčením zámku, odsunutím táhla a následně zvednutím horního víka boxu. Při zavírání boxu dbejte na správné zavření horního víka, to znamená, že musí zapadnout všechny body zámku, tím se odjistí pojistky v zámcích a zámek lze uzamknout. Pokud zámek nelze uzamknout, je třeba přezkontrolovat uložení nákladu, popřípadě náklad přeskládat tak, aby bylo možné horní víko uzavřít. Box vždy zamkněte. Klíč lze ze zámku vytáhnout pouze v uzamčené poloze. Uzamčení kontrolujte po celém obvodu boxu.

## Než vyjedete

- Před každou jízdou překontrolujte, zda je box řádně upevněn a poté v pravidelných intervalech kontrolujte jeho dotažení ke střešnímu nosiči. Provádějte pravidelnou kontrolu upevnění nákladu. Box musí být vždy uzamčen.
- Při nedodržení těchto podmínek může dojít k uvolnění boxu, který může způsobit vážné nehody.
- S namontovaným střešním boxem dbejte zvýšené opatrnosti při průjezdu sníženými místy (tunely, podzemní garáže, nízko visící předměty myčky automobilů, ve kterých je třeba vždy sundat jak box, tak střešní nosič). Výška vozu s boxem se může zvětšit až o 60 cm.
- Nikdy nepřekračujte nosnost střechy vozidla.
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Pozor při prudkém zrychlení, prudkém brzdění, průjezdu zatáčkami, při bočním větru a dalších podmínkách ztěžujících jízdu.
- V zájmu bezpečnosti provozu jízdu vždy přizpůsobte stavu a povoze vozovky, jakož i rychlost jízdy v místech, kde není omezeno, nepřekračujte nad 130 km/h. Rychlá jízda může způsobovat hluk vzniklý odporem vzduchu.
- Po použití nosič demontujte. Snížíte tím provozní náklady Vašeho vozidla a snížíte spotřebu pohonných hmot.
- Před uložením box očistěte a ošetřete. Na čištění použijte pouze běžný roztok přípravku (běžné přípravky pro použití v domácnosti), který nenarušuje povrch plastů. V případě potřeby namažte zámky a vzpěry mazacím olejem, dbejte přitom, aby olej nepřišel do kontaktu s povrchem boxu. Box skladujte uložen vždy ve vodorovné poloze.
- Návod mějte při použití boxu vždy v dosahu.
- Pro montáž nepoužívejte nikdy neoriginální díly. Při jejich použití se vystavujete nebezpečí poškození boxu i RB a ztráty záruky. Náhradní originální díly si můžete objednat na adrese TECHNICKÉ PODPORY nebo u svého prodejce.

